

Fejlkoder opladeenhed Chargesystem

Kode	Hvad er galt: Hvad kan gøres
E002 M002	1. Kort kunne ikke opdateres med beløb, check brugerkort. Se manual.
D003 E003 M003	1. Fejl på kort, gå til menu <i>check brugerkort</i> . Se manual.
D004	1. Forkert brugerkort, gyldigt operatørkort ikke tilknyttet.
D005	1. Ikke gyldigt brugerkort.
D007	1. Ukendt kort, eller kort vendt forkert.
D008	1. Kortet blev ikke læst. Prøv igen.

Fejlkoder betalingssystem FlexSystem

Fejl i kortkoder:	2. Fejl under opstart. Kontakt servicetekniker.
Ny ram version: Ny programversion: Fejl ved:	2. Fejl under opstart. Kontakt servicetekniker.

Fejlkoder betalingssystemer DILCO og CALCAD 1000/2000

Kode	Årsag	Hvad er galt: Hvad kan gøres
ER12	Magnetisk læsefejl	3. Magnetstribe mekanisk ødelagt, indfør nyt kort og brug fremover beskyttelseslomme til kort. 4. Magnetstribe beskidt, tør magnetriben af med en tør klud. 5. Rens evt. læse/skrive hoved og drivrulle med specielt renskort (købes hos Electrolux Nyborg nr. 489022610)
ER13	Ingen data læst	3. Kortet er indført forkert. 4. Magnetstribe beskidt, tør magnetriben af med en tør klud. 5. Rens evt. læse/skrive hoved og drivrulle med specielt renskort (købes hos Electrolux Nyborg nr. 489022610).
ER19 ER21	Data kan ikke læses	2. Magnetstribe mekanisk ødelagt, indfør nyt kort og brug fremover beskyttelseslomme til kort. 3. Magnetstribe beskidt, tør magnetriben af med en tør klud.
ER22 ER32	Fejl i hukommelse	2. Tilkald servicetekniker.
ER33	Fejl i parameter	2. Kortet er bestilt/leveret med forkert kode, bestil nyt kort. 3. Kortet har været brugt i et andet vaskeri
ER34 ER35	Fejl i hukommelse	2. Tilkald servicetekniker.
ER48 ER59	Kort beskadiget pga. strømsvigt under indlæsningen	1. Check om der er gået en sikring. 2. Tilkald servicetekniker.

Fejlkoder for hurtigcentrifugerende vaskemaskiner



Panel til hurtigcentrifugerende vaskemaskine

Kode	Årsag	Hvad er galt: Hvad kan gøres
01	Vandindtag har været længere end 10 min. uden niveauet er nået.	Kontroller at vandhane er åben. Rens evt. filter i indløbsventil.
02 03	Døren har været åbnet under vasken.	Luk indfyldningslåge. Sluk og tænd for hovedafbryder. Hvis fejl opstår igen tilkald servicetekniker.
04 05	Fejl ved eller i termoføleren.	Tilkald servicetekniker.
6	Der er vand i maskinen ved start.	Rens udløbsventil/afløb. Hvis fejl opstår igen tilkald servicetekniker.
8	Temperatur stiger for langsomt.	Kontroller sikringer i hovedtavle. Hvis de er OK tilkald servicetekniker.
10	Vandet løber for langsomt ud i maskinen.	Rens udløbsventil/afløb. Hvis fejl opstår igen tilkald servicetekniker.
13	Kommunikationsfejl mellem styreprint og motorstyring.	Tilkald servicetekniker.
14 TIL 40	For alle andre fejlkoder gælder:	Tilkald servicetekniker.

Fejlkoder vaskemaskine

W355, W365, W375, W385, W3105, W3130, W3180 H/N



Panel til W355, W365, W375, W385, W3105, W3130, W3180 H/N

Kode	Årsag	Hvad er galt: Hvad kan gøres
01E	Vandniveauet nås ikke inden for den fastsatte tid.	Kontroller vandhane, rens filtre i indløbsventil.
02E	Ingen bekræftelse af lågeinstilling under programkørsel.	Luk lågen igen, eller tilkald tekniker.
03E	Ingen bekræftelse for dør låst inden for den fastsatte tid.	Tilkald servicetekniker.
04E	Temperaturføleren angiver temperatur under 5°C (afbrudt).	Tilkald servicetekniker.
05E	Temperaturføleren angiver en temperatur over 98°C (kortslettet).	Tilkald servicetekniker.

06E	Vandstand over parameterindstilling ved programstart.	Rens udløb/afløbsventil. Hvis fejl opstår igen tilkald servicetekniker.
07E	Vandstand over parameterindstilling for sikkerhed under program.	Tilkald servicetekniker.
08E	Vandets temperaturstigning ligger under den fastsatte værdi.	Kontroller sikringer i hovedtavlen, hvis de er OK så tilkald servicetekniker.
10E	Vandstand er over parameterindstilling (10 skalaenheder) efter vandudledning.	Rens udløb/afløbsventil, hvis fejl kommer igen så tilkald servicetekniker.
12E	Programenheden kan ikke aflæse programhukommelsen (EPROM).	Tilkald servicetekniker.
13E	Programenheden får ikke svar fra motorstyringen.	Tilkald servicetekniker.
14E	Vandniveausystemet er ikke kalibreret.	Tilkald servicetekniker.
17E	Ingen bekræftelse af lågestilling, selv om lågen er låst.	Sluk for maskinen og genstart, hvis fejlen kommer igen så tilkald servicetekniker.
18E 38E	For alle andre fejlkoder gælder.	Tilkald servicetekniker.

Fejlkoder tørretumblere MESO/MAXIDRY

Maskinen er udstyret med automatisk fejlfinding, som vises med blinkende fejlkoder.

Kode	Årsag	Hvad er galt: Hvad kan gøres
F1	Brown-out	20% sænkning af spænding fra el-værk. Kan startes når spænding er normal.
F3	Opvarmningsfejl	Indgangsføler eller varmelegemefejl: Afbryd spændingen et øjeblik. Hvis fejl gentager sig, tilkald servicetekniker.
F4	Udgangsføler	Fejl ved udgangsføler: Afbryd spænding et øjeblik. Hvis fejl gentager sig, tilkald servicetekniker.
F5	Forkert variant	Forkert kombination af switches på printkort. Alle lamper slukker: Tilkald servicetekniker
F6	Elektronikfejl	Microprocessor-fejl: Tilkald servicetekniker
F7	Serviceprogram	Serviceprogram ulovligt indkoblet: Må kun indkobles med åben luge
F9	Vacuumswitchfejl	Vacuum-omskifter fejl: Tilkald servicetekniker

Fejlkoder tørretumblere 130T/166T/200T/270T

Kode	Årsag	Hvad er galt: Hvad kan gøres
F1	Programmering er gået tabt.	Omprogrammer styreprintet. Se instruktionsvejledning, ellers tilkald servicetekniker.
F4	Termoføler giver ikke signal.	Fejl ved udgangsføler: Afbryd spænding et øjeblik. Hvis fejl gentager sig, tilkald servicetekniker.

Fejlkodeer tørretumblere T3190, T3250, T3350, T4250, T4350

Maskinen er udstyret med automatisk fejlfinding, som vises med blinkende fejlkoder.



Panel til tørretumblere T3190, T3250, T3350

Kode	Årsag	Hvad er galt: Hvad kan gøres
E01	For høj indgangstemperatur.	Tilkald servicetekniker.
E02	For høj udgangstemperatur.	Tilkald servicetekniker.
E03	Indgangsføler kortsluttet.	Tilkald servicetekniker.
E04	Udgangsføler kortsluttet.	Tilkald servicetekniker.
E05	Motor 1 – overhedningssikring.	Vent til tumbleren er afkølet og forsøg genstart, kommer fejlen igen så tilkald servicetekniker.
E06	Motor 2 – overhedningssikring.	Som E05.
E07	Kondensaggregat (option).	Tilkald servicetekniker.
E08	Overhedning – ind eller udgang.	Tilkald servicetekniker.
E09	Filterlåge/Filterskuffe.	Luk filterlåge/filterskuffe.
E10	Indstilling (programmering) mangler/forkert.	Tilkald servicetekniker.
E11	Tørrefejl ved RMC.	Tilkald servicetekniker.
E12	Tørrefejl ved Autostop.	Tilkald servicetekniker.
E13	Tørrefejl ved Max tid.	Tilkald servicetekniker.
E14	Gasfejl* (reset: knap på print).	Tilkald servicetekniker.
E15	Vakuumschwitch 1: Lukker ikke inden for 5 sekunder.	Rens aftræk.
E16	Vakuumschwitch 2: Åbner ikke.	Tilkald servicetekniker.
E17	Indgangsføler afbrudt.	Tilkald servicetekniker.
E18	Udgangsføler afbrudt.	Tilkald servicetekniker.
E99	Kommunikationsfejl mellem de to print.	Sluk og tænd, hvis det ikke hjælper så tilkald servicetekniker.